

■ 리모컨 초기 설정 방법

1. TV와 셋탑 전원을 켜고,



버튼을 누르세요.




배터리 표시등에 램프가 켜집니다.

2. 배터리 표시등의 램프가 3회 이상 깜빡이며, TV에 “페어링 작업이 모두 완료 되었습니다” 메시지가 나타나면 설정이 완료됩니다.

3. 실패 메시지가 나타나면, 1,2번 과정을 반복해 주십시오.

■ 통합전원 사용 방법

한꺼번에 TV와 셋탑을 함께 켜거나 끌 수 있습니다.



1. 셋탑만 켜진 경우

→ TV전원 버튼을 누르세요.

2. TV만 켜진 경우

→ 셋탑전원 버튼을 누르세요.

■ 스마트 기능

1. 혼자 듣기



리모컨 좌측 측면단자에 이어폰을 연결합니다.

이어폰이 연결되면, TV의 음량을 이어폰으로 들을 수 있으며, 셋탑에서는 소리가 들리지 않습니다.

※ 혼자 듣기 기능을 오래 이용하는 경우, 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다.

2. 음성 검색



음성 버튼을 누른 후 사용하세요.

리모컨 상단의 마이크를 가까이 대고 원하는 검색어를 말해 보세요.

3. 이미지 캡처



버튼을 2초간 누르면 TV 화면을 캡처합니다.

■ 터치패드 사용 방법



버튼을 누르고 터치패드를 사용하세요.



터치패드로 인터넷, 게임 등을 편리하게 사용할 수 있습니다.

※ 터치 활성화 및 마우스 클릭 역할


■ 통합 리모컨 설정방법

U+tvG의 리모컨으로 TV의 전원, 볼륨을 제어하고 외부입력을 변경할 수 있습니다.


1. TV를 켜 후 리모컨 “TV전원” 버튼과 “OK” 버튼을 동시에 3초간 누르세요. 배터리 표시등에 램프가 켜집니다.
2. 채널 ▲, 혹은 ▼ 버튼을 반복해서 누르면 TV가 꺼집니다.
3. TV가 꺼지면 OK버튼을 누르세요. 배터리 표시등에 램프가 3회 깜빡인 후 설정이 완료됩니다.

※ LG TV는 설정 없이 바로 사용하실 수 있습니다.
※ 일부 TV기종은 정상 등록되지 않을 수 있습니다.

■ 배터리 교체 방법



리모컨 후면부의 하단에 위치한 화살표▼를 누르면서 당기세요.



※ 건전지 수명연장을 위해 반드시 알카라인 건전지를 사용하시기 바랍니다. 건전지 교체시 2개 모두 새것으로 교체하시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우, 건전지 누액이 발생할 수 있습니다.

⚠ 리모컨이 안되신다면 확인해보세요!

1. 리모컨과 셋탑을 다시 연결합니다.

◆ 연결해제 : TV와 셋탑 전원을 켜고,



HOME 버튼 지우기 버튼을 길게 누르세요.



배터리 표시등이 3회 깜빡이며, 셋탑과 연결이 해제됩니다.

◆ 재연결 : 리모컨 초기설정 방법과 동일

2. 리모컨 건전지를 교체합니다.

■ 리모컨 앞면



1. 전원켜기

- 통합전원: TV와 셋탑박스 동시에 켜기
- TV전원: TV전원만 켜기
- 셋탑전원: 셋탑박스 전원만 켜기

2. 장르별 채널 보기

3. 편의 서비스 실행하기

- 옵션: 각 상황별로 가장 필요한 기능 및 설정으로 빠르게 진입
- Home: 편성표, VOD, 구글 TV 서비스로 진입
- my 4채널: 4개 화면을 동시에 시청
- 4방향키: 실시간 TV 시청 중 선호채널, 추천, 검색 서비스 이동

4. VOD 재생 및 단축키

- VOD 재생 시 재생 플레이어 조절

5. 숫자키

- 숫자/한글/영문/특수문자 입력
- 검색: 통합 검색 실행
- * 채널, VOD, Youtube, 인터넷 통합 검색

6. 장르별 VOD 보기

■ 리모컨 뒷면



1. 터치패드 사용 방법 전원

- 웹브라우저에서 마우스로 사용할 수 있습니다.
- 사용을 하려면 **터치패드** 버튼을 누르고 터치패드를 이용합니다.
- 사용자가 30초 동안 이용하지 않으면 자동으로 터치패드가 꺼집니다.
- 터치패드를 다시 사용하려면 **터치패드** 버튼을 누르면 됩니다.

2. 특수문자 사용법

- **Fn** 버튼을 누른 상태에서 특수문자를 누르면 입력됩니다.

3. Scroll & Zoom

인터넷(크롬) 브라우저에서 이용할 수 있습니다.

- Scroll 기능을 이용하려면 **SHIFT** 버튼을 누르고 터치패드를 상하로 드래그합니다.
- Zoom 기능을 이용하려면 **Fn** 버튼을 누른 상태에서 손가락을 내리면 화면이 확대되며, 위로 올릴 경우 화면이 축소됩니다.

4. 검색

- **U+ 검색** 키를 누르면 실시간 TV프로그램, VOD 및 앱을 검색할 수 있습니다.
- 프로그램과 VOD를 상세하게 검색할 수 있습니다.