

## 리모컨 가이드

### ■ 리모컨 초기 설정 방법

1. TV와 셋탑 전원을 켜고,



버튼을 누르세요.

배터리 표시등에 램프가 켜집니다.



2. 배터리 표시등의 램프가 3회 이상 깜빡이며, TV에 “혼자듣기 완료(100%)” 메시지가 나타나면 설정이 완료됩니다.



3. 실패 메시지가 나타나면, 1,2번 과정을 반복해 주십시오.

### ■ 통합전원 사용 방법

한꺼번에 TV와 셋탑을 함께 켜거나 끌 수 있습니다.



1. 셋탑만 켜진 경우

→ TV전원 버튼을 누르세요.

2. TV만 켜진 경우

→ 셋탑전원 버튼을 누르세요.

### ■ 스마트 기능

1. 혼자듣기



리모컨 좌측 측면단자에 이어폰을 연결합니다.

이어폰이 연결되면, TV의 음량을 이어폰으로 들을 수 있으며, 셋탑에서는 소리가 들리지 않습니다.

※ 혼자 듣기 기능을 오래 이용하는 경우, 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다.

2. 음성 검색



음성 버튼을 누른 후 사용하세요.

리모컨 상단의 마이크를 가까이 대고 원하는 검색어를 말해 보세요.

3. 이미지 캡처



버튼을 2초간 누르면 TV 화면을 캡처합니다.

### ■ 터치패드 사용 방법



버튼을 누르고 터치패드를 사용하세요.



터치패드로 인터넷, 게임 등을 편리하게 사용할 수 있습니다.

※ 터치 활성화 및 마우스 클릭 역할

### ■ 통합 리모컨 설정방법

리모컨으로 TV의 전원, 볼륨을 제어하고 외부입력을 변경할 수 있습니다.

1. TV를 켜 후 리모컨 “TV전원” 버튼과 “OK”버튼을 동시에 3초간 누르세요. 배터리 표시등에 램프가 켜집니다.

2. 채널  $\Delta$ , 혹은  $\nabla$  버튼을 반복해서 누르면 TV가 꺼집니다.

3. TV가 꺼지면 OK버튼을 누르세요. 배터리 표시등에 램프가 3회 깜빡인 후 설정이 완료됩니다.

※ LG TV는 설정 없이 바로 사용하실 수 있습니다.  
※ 일부 TV기종은 정상 등록 되지 않을 수 있습니다.

### ■ 배터리 교체 방법



리모컨 후면부의 하단에 위치한 화살표▼를 누르면서 당기세요.



※ 건전지 수명연장을 위해 반드시 알카라인 건전지를 사용하시기 바라며, 건전지 교체시 2개 모두 새것으로 교체하시기 바랍니다. 그렇지 않을 경우, 건전지 누액이 발생할 수 있습니다.

### ⚠ 리모컨이 안되신다면 확인해보세요!

1. 리모컨과 셋탑을 다시 연결합니다.

◆ 연결해제 : TV와 셋탑 전원을 켜고,



버튼 지우기 버튼을 길게 누르세요.



배터리 표시등이 3회 깜빡이며, 셋탑과 연결이 해제됩니다.

◆ 재연결 : 리모컨 초기설정 방법과 동일

2. 리모컨 건전지를 교체합니다.

# 리모컨 가이드

## 리모컨 앞면



### 1 전원켜기

- 통합전원 : TV와 셋탑박스 동시에 켜기
- TV전원 : TV전원만 켜기
- 셋탑전원 : 셋탑박스 전원만 켜기

### 2 채널 서비스 및 선호 설정

- my4채널 : 4개화면을 동시에 시청
- 음악채널 : 엠넷 라디오 채널 진입하여 자동플레이 \*라디오 채널에서 음악키를 다시 누르면 음악 장르 변경
- 선호채널 : 선호채널 리스트 보기
- 좋아요 : 선호채널 및 선호VOD 설정

### 3 큐레이션 채널 바로가기

- 예능/드라마/영화/해외/어린이/다큐/유튜브/가족 각 장르별 VOD채널 바로가기

### 4 음량/채널/4방향키

- 음량 +/- : 셋탑박스 음량 조절
- 채널 ^/v : 실시간 TV 시청 중 채널 전환
- 4방향키 : 상/하/좌/우 선택

### 5 편의 서비스 실행하기

- < : 이전 화면으로 이동
- O : 구글 홈으로 이동
- 옵션 : 각 상황별로 가장 필요한 기능 및 설정으로 진입
- 종료 : 이용 중 서비스 종료

### 6 VOD 재생 및 단축키

- VOD 재생 시 재생 플레이어 조절

### 7 숫자키 및 검색

- 숫자/한글/영문/특수문자 입력
- α : 통합검색 / 추천VOD 실행

## 리모컨 뒷면



### 1. 터치패드 사용 방법 전원

- 웹브라우저에서 마우스로 사용할 수 있습니다.
- 사용을 하려면 **[O]** 버튼을 누르고 터치패드를 이용합니다.
- 사용자가 30초 동안 이용하지 않으면 자동으로 터치패드가 꺼집니다.
- 터치패드를 다시 사용하려면 **[O]** 버튼을 누르면 됩니다.

### 2. 특수문자 사용법

- **[Fn]** 버튼을 누른 상태에서 특수문자를 누르면 입력됩니다.

### 3. Scroll & Zoom

- 인터넷 브라우저에서 이용할 수 있습니다.
- Scroll 기능을 이용하려면 **[SHIFT]** 버튼을 누르고 터치패드를 상하로 드레그합니다.
- Zoom 기능을 이용하려면 **[Fn]** 버튼을 누른 상태에서 손가락을 내리면 화면이 확대되며, 위로 올릴 경우 화면이 축소됩니다.

### 3. 검색

- **[α]** 키를 누르면 실시간 TV프로그램, VOD 및 앱을 검색할 수 있습니다.
- 프로그램과 VOD를 상세하게 검색할 수 있습니다.